

OPTONICA

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА



LED СОЛАРЕН ПРОЖЕКТОР SKU: 15403 / 15404 / 15405

ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;

ФУНКЦИИ НА ПРОДУКТА:

Бутон	Функция	Валидност	Валидни условия	Подробно описание
【ON】	Включване	Единично / без памет	Ден и нощ	100% яркост, след което яркостта намалява плавно. Режим на работа около 12-14 часа. Отменя „постоянно изключване“.
【OFF】	Изключване	Единично / без памет	Ден и нощ	Светлината се изключва.
	Постоянно изключване	Всеки ден / с памет	Ден и нощ	Задръжте бутона „OFF“ за 3 сек. Прожекторът продължава да се зарежда, но не свети, докато не се натисне отново бутона „ON“.
	Силна светлина	Единично / без памет	Ден и нощ	Натиснете бутона, когато прожекторът е включен. 165% яркост, не намалява плавно. Режим на работа около 3 часа.
	Слаба светлина	Единично / без памет	Ден и нощ	Натиснете бутона, когато прожекторът е включен. 35% яркост, не намалява плавно. Режим на работа около 12-14 часа.
【3H】	Таймер 3 часа	Всеки ден / с памет	Нощ	144% яркост, не намалява плавно. Режим на работа около 3 часа.
【CW/WW】	Цветна температура	Всеки ден / с памет	Нощ	6000K-3000K-4000K
【6H】	Таймер 6 часа	Всеки ден / с памет	Нощ	115% яркост, намалява плавно. Режим на работа около 6 часа.
【AUTO】	Таймер 14 часа	Всеки ден / с памет	Нощ	100% яркост, намалява плавно. Режим на работа около 12-14 часа.
Забележка: След като дистанционното изключи прожектора за повече от 48 часа, той преминава в режим на готовност. Прожекторът трябва да бъде свързан към соларния панел, за да се включи отново.				



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Работа след засичане на движение: Контролният модул работи 20 сек., като това е и стойността по подразбиране.
- Индикаторна светлина:
 - Ако червената светлина мига, устройството се зарежда. Настоящият режим е 4H+ инфрачервен сензорен режим.
 - Постоянна светлина означава, че прожекторът е в сензорен режим.
 - Липсата на светлина показва, че е активиран режим за управление на времето.
- Инструкции за употреба:
 - След като разопаковате прожектора, натиснете и задръжте бутона за 1.2 сек., за да го включите. Активният режим по подразбиране е инфрачервен индукционен.
 - Използвайте дистанционното управление, за да зададете желан работен режим.
 - Заредете прожектора преди първа употреба. Ако времето за зареждане не е достатъчно, прожекторът може да не се включи през нощта, а времето и яркостта на светене ще бъдат намалени. При следващо пълно зареждане, ще работи нормално.
 - През есента, зимата, както и при продължителни облачни или дъждовни дни, ефективността на зареждане ще бъде намалена, а времето на осветяване може да се съкрати – това е нормално явление.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ:

- 1 Използвайте бормашина, за да пробиете монтажни отвори.
- 2 Закрепете чрез дюбели и винтовете стойката на прожектора и на соларния панел.
- 3 Закрепете стойката за прожектора.
- 4 Закрепете стойката за соларния панел.
- 5 Свържете кабела на соларния панел към прожектора.
- 6 Изберете подходящ ъгъл на соларния панел спрямо максималната слънчева продължителност и го затегнете. Настройте прожектора в желаната посока на осветяване и го затегнете.