

OPTONICA

MANUALE DELL'USO



FARO LED SOLARE

SKU: 15403 / 15404 / 15405

FUNZIONE DEL PRODOTTO:

Tasto	Funzione	Validità	Condizioni valide	Descrizione dettagliata
【ON】	Accensione	Singolo / senza memoria	Giorno e notte	Luminosità al 100% con diminuzione graduale, spegnimento dopo circa 12–14 ore. Annulla lo spegnimento permanente.
【OFF】	Spegnimento	Singolo / senza memoria	Giorno e notte	Luce spenta.
	Spegnimento permanente	Ogni giorno / con memoria	Giorno e notte	Tenere premuto il tasto OFF per 3 secondi. La lampada si spegne ma può ancora caricarsi. Per riaccenderla, premere "ON".
	Alta luminosità	Singolo / senza memoria	Giorno e notte	Premere quando la luce è accesa. Luminosità al 165% senza diminuzione. Spegnimento dopo circa 3 ore.
	Luminosità ridotta	Singolo / senza memoria	Giorno e notte	Premere quando la luce è accesa. Luminosità al 35% senza diminuzione. Spegnimento dopo circa 12–14 ore.
【3H】	Timer 3 ore	Ogni giorno / con memoria	Notte	Luminosità al 144% senza diminuzione. Spegnimento dopo circa 3 ore.
【CW/WW】	Cambio temperatura colore	Ogni giorno / con memoria	Notte	6000K-3000K-4000K
【6H】	Timer 6 ore	Ogni giorno / con memoria	Notte	Luminosità al 115% con diminuzione graduale. Spegnimento dopo circa 6 ore.
【AUTO】	Timer 14 ore	Ogni giorno / con memoria	Notte	Luminosità al 100% con diminuzione graduale. Spegnimento dopo circa 12–14 ore.

Nota: Dopo che il telecomando ha spento la lampada per più di 48 ore, il corpo della lampada entra in modalità standby. La corrente di standby è 5µA. La lampada deve essere collegata al pannello solare per riattivarsi.



NOTA:

- Ritardo di induzione del corpo umano: La scheda di controllo ha un ritardo di 20 secondi; 20s è il tempo predefinito.
- Spia luminosa:
 - La luce rossa lampeggia: la lampada è in carica; la modalità attuale è 4H+ con rilevamento a infrarossi.
 - Luce fissa: indica che la modalità attuale è quella con rilevamento.
 - Nessuna luce: indica che è attiva la modalità con controllo a tempo.
- Istruzioni per l'uso:
 - Dopo aver estratto il corpo della lampada, tenere premuto il pulsante per 1,2 secondi per accenderla. In questo momento, la modalità predefinita è quella a induzione infrarossa.
 - Utilizzare il telecomando per impostare la modalità di lavoro desiderata.
 - Caricare la lampada prima del primo utilizzo. Se il tempo di carica non è sufficiente, la luce potrebbe non accendersi durante la notte, influenzando il tempo e la luminosità dell'illuminazione. Quando la ricarica sarà sufficiente la prossima volta, la lampada funzionerà normalmente.
 - In autunno, inverno o durante giorni nuvolosi o piovosi prolungati, l'efficienza di carica sarà ridotta e il tempo di illuminazione potrebbe accorciarsi, il che è un fenomeno normale.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1 Utilizzare un trapano per praticare un foro nella posizione di installazione (in base alla posizione del supporto del pannello solare e del supporto del corpo della lampada). Inserire e fissare il tassello ad espansione.

2 Utilizzare una chiave inglese per fissare le viti alla piastra della lampada e al supporto del corpo lampada.

3 Fissare il corpo della lampada con viti a testa cilindrica con esagono incassato.

4 Fissare il pannello solare con una vite ad alette.

5 Collegare il cavo del pannello solare al terminale del corpo della lampada.

6 Regolare l'angolo del pannello solare in base all'inclinazione che garantisce la massima durata della luce solare; selezionare l'angolo corretto e serrarlo. Posizionare il corpo della lampada nella giusta direzione e angolazione della luce, quindi fissarlo saldamente.