


OPTONICA

Brightness Controller Set

SKU: 6386

Wireless LED Controller with Remote (30 m control distance)


Remote function



Operation

- To expand battery life, no operation after 20 sec., the touch slide will enter sleep state.
- If the light is on, long press on/off key exceed 1 sec., then touch slide for dimming.
- If the light is off, short press on/ off key to turn on light, then touch slide for dimming.

LED Controller Set



Technical parameter


Single Color LED Remote

Output signal: RF (2.4GHz)
Working voltage: 3VDC (CR2032)
Standby time: 1 year
Remote distance: 30 m
Dimension: L107xW58.5xH9 mm

1 Channel LED Receiver

Input voltage: 5-36VDC
Output current: 1CH, 8A/CH
Output power: 5V, Max 40W 12V, Max 96W
24V, Max 192W 36V, Max 288W
Size: L97xW33xH18 mm

Mechanical Structures and Installations



To fix the remote, three options are offered for selection:

- Option 1: stuck the remote on any metal surfaces directly.
Option 2: fix the remote's back holder on the wall with two screws.
Option 3: adhere the remote's back holder to the wall with 3M pasteur.

Match Remote Control (two match ways)

End user can choose the suitable match/delete ways. Two options are offered:

Use the controller's Match key

Match:
Short press match key, immediately press on/off key of the remote.

Delete:
Press and hold match key for 5 s to delete all match, the lights blinks 5 times means all matched remotes were deleted.

Use Power Restart

Match:
Switch off the power, then switch on power again, immediately short press on/off key 3 times on the remote. The light blinks 3 times means match is successful.


Delete:
Switch off the power, then on power again, immediately short press on/off key 5 times on the remote. The light blinks 5 times means all matched remotes were deleted.

Комплект контролер за яркост

SKU: 6386

Безжичен LED контролер с дистанционно (30 м разстояние)


Дистанционна функция



Операции

- За да увеличите живота на батерията, без операция след 20 секунди, сензорният плъзгач ще влезе в състояние на заспиване.
- Ако светлината е включена, продължително натиснете бутона за включване/ изключване надвишаващо 1 сек., след което докоснете плъзгача за затъмняване.
- Ако светлината е изключена, натиснете бутона за включване/ изключване, след което докоснете плъзгача за затъмняване.

Комплект LED контролер



Технически параметри


Дистанционно за един цв.

Изходен сигнал: RF (2.4GHz)
Работно напрежение: 3VDC (CR2032)
Време на готовност: 1 година
Дистанционно разстояние: 30 м
Размери: L107xW58.5xH9 mm

1 канален LED приемник

Входен волтаж: 5-36VDC
Изходен ток: 1CH, 8A/CH
Изходяща мощност: 5V, Макс 40W 12V, Макс 96W
24V, Макс 192W 36V, Макс 288W
Размери: L97xW33xH18 mm

Механични конструкции и инсталации



За да фиксирате дистанционното, се предлага избор от три варианта:

- Вариант 1: залепете дистанционното директно върху всякакви метални повърхности.
Вариант 2: фиксирайте дистанционния заден държач на стената с два винта.
Вариант 3: прикрепете задния държач на дистанционното към стената с двойно залепващо тиксо.

Дистанционно управление за съвпадение (два начина)

Крайният потребител може да избере подходящите начини за съвпадение/изтриване:

Използвайте клавиша Match

на контролера

Съвпадение:
За кратко натиснете клавиша за съответствие, натиснете бутона за вкл./ изкл. на дистанционното.

Изтриване:
Задръжте клавиша за съвпадение за 5 сек. да изтриете всички съвпадения, светлините мигат 5 пъти означава, че всички съответстващи дистанционни са изтрити.

Използвайте рестарт

Съвпадение: Изкл. захранването, след което вкл. отново, незабавно за кратко натиснете клавиш за вкл./изкл. 3 пъти на дистанционното. Лампата мига 3 пъти означава, че съвпадението е успешно.

Изтриване:
Изкл. захранването, след това включете отново, незабавно натиснете бутона за вкл./изкл. 5 пъти на дистанционното. Лампичката мига 5 пъти означава, че всички съвпадащи дистанционни устройства са изтрити.


OPTONICA

Helligkeitsregler-Set

SKU: 6386

Kabelloser LED-Controller mit Fernbedienung (30m Reichweite)


Funk-Fernbedienung



Betrieb

- Um die Batterielebensdauer zu verlängern wechselt der Touch-Slide nach 20 Sek in den Ruhezustand.
- Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste länger als 1 Sek. und berühren Sie dann den Schieberegler zum Dimmen.
- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um das Licht einzuschalten, und berühren Sie dann den Schieberegler zum Dimmen.

Single Color LED Controller Set




Technische Parameter

Single Color LED Fernbedienung 1 Kanal LED Empfänger

Ausgangssignal: RF (2.4GHz)	Eingangsspannung: 5-36VDC
Betriebsspannung: 3V DC (CR2032)	Ausgangsstrom: 1CH, 8A/CH
Standby Betriebszeit: 1 Jahr	Ausgangsleistung: 5V, Max 40W 12V, Max 96W
Reichweite der Fernbedienung: 30 m	24V, Max 192W 36V, Max 288W
Maße: L107xW58.5xH9 mm	Maße: L97xW33xH18 mm

Aufbau und Installation



Zur Fixierung der Fernbedienung stehen drei Optionen zur Auswahl:

Option 1: Kleben Sie die Fernbedienung direkt auf Metalloberflächen.

Option 2: Befestigen Sie die Halterung der Fernbedienung mit 2 Schrauben an der Wand.

Option 3: Kleben Sie die Halterung der Fernbedienung mit einem 3M Klebestreifen an die Wand.

Verbindung der Fernbedienung mit dem Empfänger

(zwei Verbindungsmöglichkeiten)

Der Benutzer kann zwischen zwei Verbindungs-/Löschmöglichkeiten auswählen:

Verwendung der Match-Taste des Empfängers

Verbinden:

Drücken Sie kurz die Match-Taste (auf dem Empfänger) und anschließend umgehend die Ein-/ Aus-Taste der Fernbedienung.

Löschen:

Halten Sie die Match-Taste 5 Sekunden lang gedrückt um alle Verbindungen zu löschen. Anschließend blinkt die LED-Kontrollleuchte 5-mal als Bestätigung.

Verbindung mittels Lichtschalters

Verbinden:

Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Nach dem einschalten drücken Sie die 3-mal die Ein- / Aus-Taste der Fernbedienung. Die LED-Kontrollleuchte des Empfängers blinkt nun 3-mal um anzuzeigen, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Löschen:

Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Nach dem einschalten drücken Sie die 5-mal die Ein- / Aus-Taste der Fernbedienung. Die LED-Kontrollleuchte des Empfängers blinkt nun 5-mal um anzuzeigen, dass die Verbindung gelöscht wurde.

IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Ground Floor; Phone: +359 2 988 45 72;