

## Bedienungsanleitung

# SOLAR-LICHTERKETTE FÜR DEN AUSSENBEREICH



## **SPEZIFIKATIONEN**

- Länge/LED-Anzahl: 7 m/20 LEDs

- Energiequelle: Solarenergie

LED-Farbe: WarmweißKabelfarbe: Schwarz

- Modi: 8 verschiedene Modi

- Solarpanel: 4,5 V 100 mAh

- Innere Batterie: 3,7 V/500 mAh

- Ausgangsspannung: 3 V

- Leuchtmittel: 20x G50-0.3W LED-Leuchtmittel

- Ladezeit: 6-8 Stunden- Arbeitszeit: 8 Stunden

- Material: PVC + Gummi + Kupferdraht

### **EINLEITUNG**

- Die Solarlichterkette kann an sonnigen Tagen 6-8 Stunden lang über die Solarkollektoren aufgeladen werden.
  In der Nacht leuchtet die Lichterkette rund 8 Stunden sofern das Panel mit genug Sonnenlicht versorgt wurde.
- [Auto EIN/AUS] Durch den Dämmerungssensor welcher im Solarpanel intrigiert ist schaltet sich die LED Lichterkette bei Dunkelheit automatisch ein und tagsüber aus. Der Dämmerungssensor ist nicht abschaltbar.
- 3. Beleuchtungsmodi: Verschiedene Beleuchtungsmodi, darunter Wellen, Verblassen, Lauflicht, Funkeln, langsames Verblassen und noch mehr.
- 4. [Wasserdicht] Die Lichterkette sowie auch das Solarpanel sind für den Außenbereich geeignet. Starker Regen oder Schnee sind kein Problem für die Lichterkette.
- Solar Lichterketten sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Nutzung ohne Sorge vor Kurzschlüssen oder Wetterschäden.

#### ANWEISUNG

- 1. Decken Sie das Solarmodul ab um zu prüfen, ob sich das Licht einschaltet. Wenn sich das Licht nicht einschaltet drücken Sie die EIN/AUSTaste für 1-2 Sekunden und decken Sie erneut das Solarmodul ab. Gegebenfalls laden Sie die Leuchte auf.
- 2. Die Lichter leuchten nur dann, wenn der Schalter auf EIN steht. Sobald die Dämmerung eintritt schalten sich die Lichter automatisch ein. Sollen die Lichter Tagsüber leuchten müssen Sie das Solarpanel abdecken.
- 3. Drücken Sie die MODE-Taste, um zwischen acht verschiedenen Beleuchtungsmodi zu wählen.
- 4. Stecken Sie den Erdspieß in den Boden oder befestigen Sie die Halterung an einer Wand.
- 5. Das Solarmodul ist für eine optimale Aufladung um 45 Grad geneigt

### **VORSICHT**

- 1. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- 2. Von allen Wärmequellen fernhalten.
- 3. Ziehen Sie nicht gewaltsam am Stromkabel

IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss; Telefon: +359 2 988 45 72;