

ОРТОНІСА


Mini-Home
Electrical System

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ СОЛАРЕН ПРЕНОСИМ BLUETOOTH ГОВОРИТЕЛ + ЛАМПА

ФУНКЦИЯ НА ПРОЖЕКТОР И ФЕНЕРЧЕ



НОМЕР	ВАТОВЕ	БАТЕРИЯ	ЛУМЕНИ	ССТ	ФУНКЦИИ	IP	ЦВЯТ
228	3.5W Poly	6000mAh	Прож.: 380lm Фенер: 130lm	6000K	DIM + SOS+ BT+ Charging	IP44	ЧЕРНО
224	3.5W Poly	6000mAh	Прож.: 380lm Фенер: 130lm	6000K	DIM + SOS+ BT+ Charging	IP44	ЗЕЛЕН КАМУФЛАЖ
223	3.5W Poly	6000mAh	Прож.: 380lm Фенер: 130lm	6000K	DIM + SOS+ BT+ Charging	IP44	ЖЪЛТО




OPTONICA

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ BLUETOOTH

Mini-Home
Electrical System

Соларен преносим Bluetooth говорител + лампа



• Бутон на дръжката:

- 1-во натискане: Режим на фенерче на 100% ниво на яркост;
- 2-ро натискане: Яркостта на фенерчето намалява до 50% ниво;
- 3-то натискане: Промяна в режим на прожектор на 100% ниво на яркост;
- 4-то натискане: Яркостта на прожектора намалява до 50% ниво;
- 5-то натискане: Промяна на SOS, мигане на червена и синя светлина;
- 6-то натискане: Изключване

• Bluetooth бутон:

Натиснете го, ще чуете „Ding-dong“ и оранжевият бутон ще премигне. Свържете bluetooth като високоговорител. За да изключите Bluetooth режима го натиснете отново.



Инструкции за безопасност



- Моля, заредете напълно лампата преди употреба.
- Уверете се, че мястото за монтиране на лампата е напълно изложено на слънчева светлина.
- Светлинният ефект е различен в зависимост от различните сезони, часове и място на монтаж.
- Не излагайте лампата на огън или силна топлина.
- Не потапяйте лампата във вода.
- Има известна разлика в капацитета на батерията през лятото и зимата.
- Под умен контрол, лампата ще се зарежда автоматично от соларен панел през деня и ще се включва автоматично през нощта.