


OPTONICA

Мебелна лампа - Ръководство за употреба

Начин на монтаж: висящ тип / чрез залепване/ тип стойка.



висящ тип

Чрез залепване

тип стойка

Приложение на продукта: шкаф, коридор, гардероб, коридор, баня, кухня, врата / антре, спалня и др.



1. При наличието на светлина (дневно време), независимо дали е в зоната на сензора, няма да свети.
2. Когато няма активност в зоната на сензора, светлината автоматично ще се изключи след 30 секунди.
3. Ако има активност в зоната на сензора, лампата ще светне.
4. При много студено или много горещо време функцията на сензора може да изпитва проблем, като например разстоянието на сензора става по-късо, пониска чувствителност и т.н..
5. Дръжте лампата далеч от висока температура или мокро място за използване или съхранение.
6. Препоръчително е да използвате батерии AAA или акумулаторни батерии с голям капацитет, извадете батериите, ако не използвате лампата дълго време, сменете батериите, ако батерията е изтощена.