

OPTONICA

Bedienungsanleitung

LED Lichterkette



SPEZIFIKAT

- Länge: 10 m + 1,5 m
- Netzkabel: 1,5 m
- Kabel: PVC-Kabel
- Kabelmaterial: Kupferdraht
- Kabelfarbe: Transparent
- Lichtquelle: F5*100
- Lichtfarbe: Warmweiß
- Modi: 8 Blitzmodi
- Stromversorgung: inklusive 24-V-Adapter
- Wasserdichter Stecker

EINLEITUNG

1. Sicherheit: T-Transformator mit Niederspannung (24V DC). Der Netzstecker wird nicht überhitzen und kann auch nach längerem Gebrauch berührt werden. Hinweis: Verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter.
2. Beleuchtungsmodi: Verschiedene Beleuchtungsmodi, darunter Wellen, Verblässen, Lauflicht, Funkeln, langsames Verblässen und Dauerlicht.
3. Wasserdicht: Die LED-Lichterkette ist Wasserdicht und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Hinweis: Der Adapterstecker ist nicht wasserdicht. Dieser muss in einer für Außen geeigneten Box (IP65) verbaut werden.
4. Die LED-Lichterkette kann nicht nur als Weihnachtsdekoration verwendet werden sondern auch für Hochzeiten, als Stimmungslicht und noch viel mehr.

ANWEISUNG

1. Packen Sie die Lichterkette aus und überprüfen Sie diese auf äußerliche Schäden.
2. Drücken Sie die Taste am Adapter, um die verschiedenen Modi auszuwählen.
3. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Leuchte nicht verwenden.

ACHTUNG

1. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten.
2. Von Feuer oder anderen Wärmequellen fernhalten.
3. Ziehen Sie nicht gewaltsam am PVC-Kabel.