

OPTONICA

Gebrauchsanweisung

■ Funktionen

- Geeignet für fast alle Arten von Mobiltelefonen und digitalen Produkten, die einen USB-Kabelanschluss besitzen.
- Bereitstellung verschiedener Ladeanschlüsse. Kompatibel mit jeder Art von Mobiltelefonen und digitalen Produkten mit USB-Funktion.
- Ladefunktion für I-Phones und andere Mobilgeräte, I-Pods, MP3, MP4, PSP, Bluetooth-Geräte, einige Tablet-PCs und andere digitale Produkte.
- Mit einem präzisen IC-Schutz, um Überladung, Tiefentladung und Kurzschluss sicher zu vermeiden.
- Intelligente Energiemanagementlösung, Soft-Switch-Tastetaste und hohe Effizienz.
- Ausgestattet mit Solar Panel zum Aufladen der Powerbank.

Kategorie	POWER BANK	Type-C Eingang:	DC 5V = 2A
Artikel-Nr.:	7692	Type-C Ausgang:	DC 5V = 3A
Kapazität:	20000mAh (74Wh)	USB Ausgang 1:	DC 5V = 3A
Produktgröße:	167*86*33.5mm	USB Ausgang 2:	DC 5V = 3A
Solar Panel:	1.2W	Taschenlampe:	4W LED


• Akkustand-Anzeige

Die verfügbare Akkukapazität kann leicht ermittelt werden. Drücken Sie hierfür einmal die Einschalttaste. Leuchten bei der LED-Anzeige vier blaue LED-Leuchten bedeutet das, dass der Akkustand zwischen 75-100% liegt. Bei drei LED-Leuchten liegt der Akkustand zwischen 50-70%. Bei zwei LED-Leuchten liegt der Akkustand zwischen 25-50%. Bei einer LED-Leuchte liegt der Akkustand zwischen 0-25% und zeigt an, dass die Kapazität bald aufgebraucht ist. Bitte laden Sie die Power Bank auf sobald die Akkukapazität aufgebraucht ist. Die Powerbank stoppt den Ladevorgang der angeschlossenen Geräte sobald die Kapazität aufgebraucht ist.

Halten Sie die Schaltertaste lange gedrückt um die Taschenlampe einzuschalten. Halten Sie die Schaltertaste erneut lange gedrückt um die Taschenlampe wieder auszuschalten.

• Aufladen von anderen Geräten

Schließen Sie Ihr Ladekabel per USB oder USB-C an die Powerbank um Ihr Gerät damit aufzuladen. Die Powerbank wird automatisch Ihr Gerät aufladen. Wenn Ihr Gerät voll aufgeladen ist, entfernen Sie es bitte, um Strom zu sparen. Die Akku-Anzeige: Die Akkuanzeige schaltet sich automatisch nach dem Entfernen des Geräts ein und zeigt den verbleibenden Akkustand der Powerbank auf der LED-Anzeige an.



• Aufladen der Powerbank:

Methode I: Verbinden Sie den USB-Netzadapter und die Micro-USB-Schnittstelle der Powerbank mit einem Micro-USB-Kabel.

Methode II: Verbinden Sie die USB-Schnittstelle Ihres PCs und die Micro-USB-Schnittstelle des Geräts miteinander.