

# OPTONICA


## Gebrauchsanweisung

### Eigenschaften

1. Geeignet für fast alle Arten von Mobiltelefonen und digitalen Produkten, die einen USB-Kabelanschluss haben.
2. Bietet mehrere verschiedene Ladeadapter. Kompatibel mit fast jeder Art von Mobiltelefonen und digitalen Produkten mit USB-Funktion.
3. Aufladen für i-phone, i-pod, MP3, MP4, PSP, Handy, Bluetooth-Geräten diversen Tablet-PC's und anderen digitalen Produkten.
4. Mit einem präzisen IC-Schutz, um Überladung, Tiefentladung und Kurzschluss sicher zu vermeiden.
5. Intelligente Power-Management-Lösung, Soft-Switch-Taste, stetige und hohe Effizienz.

Kategorie	POWER BANK	Micro Input:	DC 5V=2A/9V=2A/12V=1.5A
Art.Nr.	7695	Type-C Input:	DC 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
Leistung	20000mAh (74Wh)	USB Output A:	DC 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
Größe	145*69*27,5mm	USB Output B:	DC 4,5V=5A/5V=4,5A/9V=2A/12V=1,5A
Gewicht	404g	Type-C Output :	DC 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A

1. Drücken Sie die Einschalttaste, um die verbleibende Akkuleistung anzuzeigen. Sollte der Akku entladen sein, werden die Ausgänge automatisch abgeschaltet.
2. Die Powerbank liefert Strom für andere Geräte.  
Bitte schließen Sie das USB-Kabel an die Powerbank an, die andere Seite des zugehörigen USB-Kabels wird mit dem beiliegenden Adapter verbunden und dann an Ihr Gerät angeschlossen. Die Powerbank wird Ihr Gerät automatisch aufladen. Wenn Ihr Gerät voll aufgeladen ist, entfernen Sie es bitte, um Strom zu sparen. Die Akku-Anzeige: Die Akkuanzeige schaltet sich automatisch nach dem Entfernen des Geräts ein und zeigt den verbleibenden Akkustand der Powerbank auf der LED-Anzeige an.



- ① ON/OFF
- ② Output A
- ③ Output B
- ④ LED Power Display
- ⑤ Micro Input
- ⑥ Type-C Input/Type-C Output

### Aufladen der Powerbank

Methode 1: Verbinden Sie den USB-Netzadapter und die Micro-USB-Schnittstelle des Ladegeräts mit einem Micro-USB-Kabel.

Methode 2: Verbinden Sie die USB-Schnittstelle Ihres PCs und die Micro-USB-Schnittstelle des Geräts.