



ОРТОНИСА

Ръководство за употреба



SKU: 5291, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297

Инструкции за инсталация




Функции на продукта

Бутони	Функции	Ефект. време	Ефективен период
ON	Включи	Един път	Ден и нощ
OFF	Изключи	Един път	Ден и нощ
*	Висока яркост	Един път	Ден и нощ
☾	Ниска яркост	Един път	Ден и нощ
2H	Изключване след 2ч	Всеки ден	Нощ
4H	Изключване след 4ч	Всеки ден	Нощ
6H	Изключване след 6ч	Всеки ден	Нощ
AUTO	Изключване след 12ч	Всеки ден	Нощ

Бележка: Токът в режим на готовност е 5uA. Той трябва да бъде свързан към соларния панел, за да е активен след изключване. Режимът е Автоматичен след активиране.

Контрол на осветлението: Зареждане при изключване на осветлението през деня, разреждане при светене през нощта.



Бележки

- Моля, пазете инструментите за инсталация далеч от деца.
- Съдържа батерии, батериите могат да се рециклират, моля, не ги изхвърляйте.
- Съдържа батерии, не поставяйте продукта в огън, може да избухне.
- Моля, не се свързвайте със 110-220V променлив ток, за да избегнете повреда.
- Моля, инсталирайте на плоска и стабилна повърхност и фиксирайте фотоволтаичния панел и осветителя, за да предотвратите последиците от силния вятър или други възможни опасности.
- За да избегнете намаляването на мощност поради натрупан прах, почистете праха на фотоволтаичния панел на всеки 3-4 месеца.
- През есента, зимата и непрекъснатите облачни или дъждовни дни, ефектът на зареждане ще бъде отслабен, както и времето на работа на осветителя ще намалее, което е нормално.
- Избягвайте да инсталирате в близост до климатик, централен нагревател или Инструкции за инсталация система с високо напрежение.