

# OPTONICA


## LINEARE LED HALLENBELEUCHTUNG

### Bedienungsanleitung SKU: 8251-8258


#### Achtung!

1. Schalten Sie den Strom aus, bevor Sie mit der Installation beginnen. Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch. Anschließend legen Sie das benötigte Werkzeug und Zubehör bereit. (Achtung: Das Werkzeug und Zubehör sind nicht im Paket enthalten.)
2. Wenn das externe flexible Kabel oder die Stromleitung dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden.
3. Die Leuchte sollte so positioniert werden, dass ein längerer, direkter Blick in die Leuchte aus einer Entfernung von weniger als 0,3 Meter nicht möglich ist.
4. Befestigen Sie die Kabel sicher an der Wand, wenn sich diese im Handbereich befinden.
5. Dieses Produkt ist für die folgenden Situationen nicht geeignet:
  - 1). Wenn die Leuchte über längere Zeit bei Temperaturen betrieben wird, die nahe oder sogar außerhalb der erlaubten Grenzen liegen, kann das die Funktion beeinträchtigen oder Schäden verursachen.
  - 2). 24 Stunden Dauerbetrieb.
  - 3). Die Eingangsspannung liegt über oder unter dem Nennspannungsbereich.Die oben genannten Situationen verkürzen die Lebensdauer der Leuchte und sind nicht von der Garantie abgedeckt.
6. Bei der Installation von Leuchten an hohen Außenmasten oder anderen hoch gelegenen Stellen im Freien wird empfohlen, an dem Eingangsende ein Überspannungsschutz hinzuzufügen, um die Widerstandsfähigkeit des Produkts gegen Blitzschläge zu erhöhen.

#### Montage an Oberflächen



#### Montage mit Seilabhängung



Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer umweltfreundlich.  
Nutzen Sie Recyclingmöglichkeiten, wenn verfügbar.  
(Das ist wichtig gemäß der Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte.)