


ОРТОНИСА

SKU: 15301




РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Монтаж

1




Изключете захранването



2

Моля, проверете дали
модулът пасва напълно
на релсата.




Демонтаж


1



Изключете захранването



2




Използвайте куката, за да закачите края на модула
и го издърпайте с ръце.

ОПТОНИСА


РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

SKU: 15302




Монтаж

1




Изключете
захранването

2



Моля, проверете дали
модуълът пасва
напълно на релсата.


3



НЕ ПОСТАВЯЙТЕ МОДУЛ ВЪГЪЛА


Демонтаж

1



Изключете
захранването

2



Използвайте куката, за да закачите края на модула
и го издърпайте с ръце.