


ОРТОНІСА

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

SKU: 15310 / 15311




Монтаж


1



Изключете
захранването




2



Подравнете с релсата и поставете вертикално.


3




След като поставите захранването, проверете дали то е поставено правилно и е издало щракаш звук върху магнитната релса.

4

Прекарайте през кабела, подравнете и натиснете хоризонтално.



5




Прокарайте кабелите към тавана и ги свържете към съответните клеми.

Демонтаж

1




Изключете
захранването



Извадете кабела от единия край на захранването.

2



Хванете и издърпайте захранването.