


OPTONICA

MANUALE DELL'USO

SKU: 15310 / 15311




Install


1



Spegnere l'alimentazione




2



Allineare con la pista e inserire verticalmente.

3




Dopo aver installato l'alimentatore, verificare che sia ben saldo e completamente piatto sulla pista magnetica, con un feedback sonoro tipo "clic".

4

Passare attraverso la spina, allineare e spingere orizzontalmente.

5




Infilare i fili nel soffitto e collegare i fili corrispondenti tramite i terminali.

Disassemble

1




Spegnere l'alimentazione



Rimuovere il filo da un'estremità dell'alimentatore.

2



Si prega di tenere l'alimentazione e scollegarla direttamente.