


OPTONICA

USER MANUAL

Flexible strip-Module powered on



Install


1



power-off



Be sure to turn off the power during installation, Otherwise, the lighting fixtures will be damaged



Press and install the light fixture smoothly into the track from one end


After installation, observe whether the lighting fixtures and tracks are flat. If the installation is not smooth, disassemble the lamp and check for any abnormalities before reinstalling




2



turn on power




After turning on the power, observe whether the lighting fixtures are fully lit. If they are fully lit, the installation is complete (If the light fixture does not light up, disassemble and rotate it 180° before reinstalling)



Disassemble


1



power-off



Be sure to turn off the power during installation, Otherwise, the lighting fixtures will be damaged



After hooking one end of the module step with a light hook, remove the module. Take the lamp body and carefully and smoothly pull the lamp out of the track (Be careful not to forcefully remove the lighting fixture with just the module)


2 Reinstall



180°


After disassembly, turn the lamp 180° and reinstall it

Explanation: Because this lighting fixture does not have a rectifier board, so when conducting electricity, it is necessary to separate the positive and negative electrodes for conductivity. Turning 180° is to match the positive and negative poles of the track and the lamp




Press and install the light fixture smoothly into the track from one end

3



turn on power




After turning on the power, check if the lighting fixtures are fully lit to complete the installation

IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Ground Floor; Phone: +359 2 988 45 72;

ОПТОНИСА


РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Гъвкава лента - модул



Инсталиране

1



изключване



Уверете се, че сте изключили захранването по време на инсталирането, в противен случай осветителните тела ще бъдат повредени.




Натиснете и инсталирайте осветителното тяло плавно в релсата от единия край


След монтажа проверете дали осветителните тела и релсите са равни. Ако монтажът не е гладък, разглобете лампата и проверете за аномалии, преди да я монтирате отново.




2



включване
на захранването



След включване на захранването проверете дали осветителните тела светят с пълна сила. Ако светят с пълна сила, инсталацията е завършена (ако осветителното тяло не свети, разглобете го и го завъртете на 180° преди да го монтирате отново).



CE




IP20



Разглобяване

1



изключване



Уверете се, че сте изключили захранването по време на инсталирането, в противен случай осветителните тела ще бъдат повредени.



След като закачите единия край на модула с лек кука, извадете модула, вземете корпуса на лампата и внимателно и плавно издърпайте лампата от релсата (Внимавайте да не извадите насилствено осветителното тяло само с модула)

2 Преинсталиране



180°


След разглобяване, завъртете лампата на 180° и я монтирайте отново.

Обяснение: Тъй като този осветителен уред няма изправителна плочка, при провеждането на електричество е необходимо да се разделят положителните и отрицателните електроди за проводимост. Завъртането на 180° е за да се съпоставят положителните и отрицателните полюси на релсата и лампата.




Натиснете и инсталирайте осветителното тяло плавно в релсата от единия край

3



включване
на захранването




След включване на захранването проверете дали осветителните тела светят напълно, за да завършите инсталацията.

OPTONICA

Bedienungsanleitung

Flexible Linearleuchte




Installation

1



Trennen Sie während der Installation unbedingt die Stromversorgung, um eine Beschädigung der Leuchten zu vermeiden.

Schalten Sie die Stromversorgung aus



Stellen Sie sicher, dass die Schiene mit korrekter Spannung betrieben wird. Setzen Sie die Leuchte von einem Ende in die Schiene ein und drücken Sie sie vorsichtig ein, bis sie sicher montiert ist.


Stellen Sie bitte sicher, dass die Leuchte vollständig in die Schiene eingerastet ist und bündig abschließt, ohne sichtbare Überstände.




2



Schalten Sie den Strom wieder ein




Schalten Sie die Leuchten ein und überprüfen Sie, ob alle Lichter vollständig leuchten. Leuchten sie vollständig, ist die Installation abgeschlossen. Sollte eine Leuchte nicht leuchten, nehmen Sie diese heraus, drehen Sie sie um 180° und setzen Sie sie wieder ein.




Deinstallieren

1



Trennen Sie während der Installation unbedingt die Stromversorgung, um eine Beschädigung der Leuchten zu vermeiden.

Schalten Sie den Strom aus



Hängen Sie zunächst ein Ende der Modulhalterung vorsichtig mit einem Haken ein und entfernen Sie dann das Modul. Greifen Sie den Lampenkörper und ziehen Sie die Leuchte gleichmäßig und behutsam aus der Schiene. Verwenden Sie keine Gewalt – entfernen Sie die Leuchte nur über das Modul.


2 Neu installieren



180°


Nach der Demontage drehen Sie die Lampe um 180° und setzen Sie sie wieder ein.

Hinweis: Diese Leuchte verfügt über keine Gleichrichterplatine. Daher müssen die positiven und negativen Pole der Stromversorgung getrennt bleiben. Durch ein Umdrehen der Leuchte um 180° werden die Pole von Lampe und Schiene korrekt ausgerichtet.




Drücken Sie die Leuchte vorsichtig von einem Ende in die Schiene, bis sie sicher montiert ist.

3



Schalten Sie den Strom wieder ein



Schalten Sie die Leuchte ein und prüfen Sie, ob sie fehlerfrei aufleuchten. Leuchtet die Leuchte korrekt, ist die Installation erfolgreich abgeschlossen.

Importeur: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien,
1784 Sofia, Mladost 1, Bl. 144, Erdgeschoss
Telefon: +359 2 988 45 72




IP20



OPTONICA


MANUALE DELL'USO

Modulo a striscia flessibile acceso



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed


1



spegnimento



Assicurarsi di spegnere l'alimentazione durante l'installazione, altrimenti gli apparecchi di illuminazione potrebbero danneggiarsi.




Premere e installare l'apparecchio di illuminazione delicatamente nel binario da un'estremità


Dopo l'installazione, verificare che gli apparecchi di illuminazione e i binari siano ben livellati. Se l'installazione non è uniforme, smontare la lampada e verificare che non vi siano anomalie prima di reinstallarla.




2



accendere l'alimentazione



Dopo aver acceso l'alimentazione, controllare che gli apparecchi di illuminazione siano completamente accesi. Se sono completamente accesi, l'installazione è completa (se l'apparecchio di illuminazione non si accende, smontarlo e ruotarlo di 180° prima di reinstallarlo).



CE




IP20



Smontare

1



spegnimento



Assicurarsi di spegnere l'alimentazione durante l'installazione, altrimenti gli apparecchi di illuminazione potrebbero danneggiarsi.




2 Reinstallare



180°


Dopo lo smontaggio, ruotare la lampada di 180° e reinstallarla.

Spiegazione: poiché questo apparecchio di illuminazione non dispone di una scheda raddrizzatrice, quando si conduce l'elettricità è necessario separare gli elettrodi positivi e negativi per garantire la conduttività. Ruotando di 180° si allineano i poli positivi e negativi della pista e della lampada.




Premere e installare delicatamente l'apparecchio di illuminazione nel binario partendo da un'estremità

3



accendere l'alimentazione



Dopo aver acceso l'alimentazione, controllare che gli apparecchi di illuminazione siano completamente accesi per completare l'installazione

IMPORTATORE: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Pianoterra; Telefono: +359 2 988 45 72;