


OPTONICA

USER MANUAL

Install battery


* Battery not included

1



Use an Allen screwdriver to remove the screws and disassemble the back cover


2



Battery specification: 18650


* Working time depends on battery capacity.

Tilt the negative electrode of the battery and place it in first, then press the positive electrode



Tilt the back cover and secure it with the opening on one side. After entering, press the other side. After covering, tighten the screws tightly

3





Bluetooth mode ☐ Broadcast Mode



Turn on your phone's Bluetooth and connect it to your speaker's Bluetooth

Install


1




Turn off the power

2

Pull towards the center and insert into the track



3





Turn on the power



Observe whether the base is firmly installed and completely flush with the magnetic track; If the magnetic track is not tightly attached, pull the button towards the center and apply force towards the magnetic track

disassemble



1



Turn off the power

2

Pull towards the center and take down



CE



IP20




IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Ground Floor; Phone: +359 2 988 45 72;

ОПТОНИСА

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА


Инсталиране на батерията * Не включва батерия.

1



Използвайте шестограмен ключ, за да отвиете винтовете и разгледате задния капак.

2




Наклонете отрицателния електрод на батерията и го поставете пръв, след което натиснете положителния електрод.




Спецификация на батерията: 18650

* Времето на работа зависи от капацитета на батерията.



Наклонете задния капак и го закрепете с отвора от едната страна. След като го поставите, натиснете другата страна. След като го покриете, затегнете добре винтовете.

3





Bluetooth режим ☐ Режим на излъчване



Включете Bluetooth на телефона си и го свържете с Bluetooth на високоговорителя си.

Инсталиране


1




Изключете захранването

2

Издърпайте към центъра и поставете в релсата



3





Включете захранването



Проверете дали основата е здраво закрепена и напълно изравнена с магнитната лента; ако магнитната лента не е здраво закрепена, дръпнете бутонна към центъра и приложете сила към магнитната лента.

Разглобяване



1



Изключете захранването

2

Дърпайте към центъра и сваляйте.



IP20



ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;


OPTONICA

Bedienungsanleitung

Installieren der Batterie


* Batterie nicht enthalten.

1



Entfernen Sie die Schrauben mit einem Inbusschraubendreher und demontieren Sie die hintere Abdeckung

2



Batteriespezifikation: 18650


* Die Betriebszeit hängt von der Batteriekapazität ab.

Legen Sie zuerst den Minus Pol der Batterie ein und drücken Sie dann den positiven Pol der Batterie in dessen Halterung hinein.



Kippen Sie die Rückabdeckung in dessen Halterung. Drücken Sie anschließend die andere Seite hinein. Befestigen Sie anschließend die Abdeckung mit Schrauben.

3



Schalter



Bluetooth Modus ☐ Sendemodus



Schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons ein und verbinden Sie dieses mit den Lautsprecher.

Installation


1




Schalten Sie die Stromzufuhr ab. Vergewissern Sie sich, dass die Schiene mittels geeigneter Spannung betrieben wird.

2

Zur Mitte ziehen und in die Schiene einsetzen



3





Schalten Sie die Stromzufuhr ein.



Beobachten Sie, ob die Halterung fest in der Schiene sitzt und vollständig bündig mit der Magnetschiene abschließt. Wenn die Halterung nicht fest sitzt, ziehen Sie den Knopf zur Mitte und üben Sie Kraft auf die Halterung aus.

Deinstallieren



1



Schalten Sie die Stromzufuhr ab.

2

Zur Mitte ziehen und von der Schiene entfernen



IP20



IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss;
Tel.: +359 2 988 45 72;


OPTONICA

MANUALE DELL'USO

Installazione della batteria


* Batteria non inclusa.

1



Utilizzare una chiave esagonale per svitare le viti e smontare il coperchio posteriore.


2



Specifiche della batteria: 18650


* La durata di funzionamento dipende dall'capacità della batteria.

Inclinare il polo negativo della batteria e inserirlo per primo, quindi premere il polo positivo.



Inclinare il coperchio posteriore e fissarlo con l'apertura su un lato. Dopo averlo posizionato, premere l'altro lato. Dopo averlo coperto, serrare bene le viti.

3





Modalità Bluetooth ☐ Modalità di trasmissione



Attiva il Bluetooth sul tuo telefono e collegalo al Bluetooth dell'altoparlante.

Installazione


1




Spegnere l'alimentazione

2

Tirare verso il centro e inserire nella guida



3



Включете захранването





Verificare che la base sia fissata saldamente e completamente allineata con la striscia magnetica; se la striscia magnetica non è fissata saldamente, tirare la manopola verso il centro e applicare una forza alla striscia magnetica



Smontaggio



1



Spegnere l'alimentazione

2

Tirare verso il centro e rimuovere.



CE



IP20



IMPORTATORE: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Pianoterra; Telefono: +359 2 988 45 72;