


OPTONICA


MANUALE D'USO - VENTILATORE A LED DA SOFFITTO

Installazione



IMPORTATORE: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Piano Terra; Telefono: +359 2 988 45 72;

Funzione del telecomando



*Quando la luce del ventilatore viene spenta con il telecomando, memorizzerà le impostazioni precedenti. Alla riaccensione, la luce e la velocità del ventilatore verranno ripristinate.

Avvertenze

1. Inserire saldamente le pale del ventilatore nelle fessure del corpo lampada prima di installare la lampada nel portalampada.
2. Non toccare la lampada/ventilatore quando è in funzione per evitare possibili ferite, anche se dispone di funzione di arresto d'emergenza.
3. Installare e mantenere la lampada fuori dalla portata dei bambini per evitare possibili incidenti.
4. Prestare attenzione quando ci si avvicina alla lampada mentre è accesa.
5. Le pale del ventilatore sono removibili per una facile pulizia e conservazione. Fare attenzione quando le si rimuove per evitare danni.
6. Il prodotto non è impermeabile, non utilizzarlo in ambienti con elevata umidità.
7. Non utilizzare con un dimmer.