














OPTONICA

USER MANUAL / РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА /
BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUALE DELL'USO



IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Ground Floor; Phone: +359 2 988 45 72;
ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;
IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss; Telefon: +359 2 988 45 72;
IMPORTATORE: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Pianoterra; Telefono: +359 2 988 45 72;



FERNBEDIENUNG

- | | |
|--|---|
| <p>EN</p> <ul style="list-style-type: none"> ① On ② Off ③ Brightness + ④ Brightness - ⑤ Colour Temperature - ⑥ Colour Temperature + ⑦ 3000K/4000K/6000K ⑧ RGB colour selection (13 colours) ⑨ RGB colour change (13 modes) ⑩ Short Press: Nightlight
Long Press: Timer (after 1 min.to turn off) ⑪ Stop/Play RGB colour change mode ⑫ Short Press: increase speed of RGB colour change mode
Long Press: decrease speed of RGB colour change mode | <p>BG</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Включване ② Изключване ③ Увеличаване на яркостта ④ Намаляване на яркостта ⑤ Намаляване на цветната температура ⑥ Увеличаване на цветната температура ⑦ 3000K/4000K/6000K ⑧ Избор на RGB цвят (13 цвята) ⑨ Смяна на RGB цветове (13 режима) ⑩ Кратко натискане: нощна светлина
Дълго натискане: таймер (изключване след 1 мин.) ⑪ Стоп/Пуск на режим за смяна на RGB цветове ⑫ Кратко натискане: увеличаване на скоростта на смяна на RGB цветовете / Дълго натискане: намаляване на скоростта |
| <p>DE</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Ein ② Aus ③ Helligkeit + ④ Helligkeit - ⑤ Farbtemperatur - ⑥ Farbtemperatur + ⑦ 3000K/4000K/6000K ⑧ RGB Farbauswahl (13 Farben) ⑨ RGB Farbwechsel (13 Modi) ⑩ Kurz drücken: Nachtlicht
Gedrückt halten: Timer (schaltet nach 1min aus) ⑪ Stopp/Play RGB Farbwechselmodus ⑫ Kurz drücken: Geschwindigkeit des RGB-Farbwechselmodus erhöhen
Gedrückt halten: Geschwindigkeit des RGB-Farbwechselmodus verringern | <p>IT</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Accensione ② Spegnimento ③ Aumenta luminosità ④ Diminuisce luminosità ⑤ Diminuisce temperatura colore ⑥ Aumenta temperatura colore ⑦ 3000K/4000K/6000K ⑧ Selezione colore RGB (13 colori) ⑨ Cambio colore RGB (13 modalità) ⑩ Pressione breve: luce notturna
Pressione lunga: timer (spegnimento dopo 1 min.) ⑪ Stop/Play modalità cambio colori RGB ⑫ Pressione breve: aumenta la velocità del cambio colori RGB / Pressione lunga: diminuisce la velocità del cambio colori RGB |