


### Ръководство за употреба



### Информация за продукта



### Какво има в опаковката


Смарт звънец ; Комплект винтове ; Приемник на звънеца ;  
 Монтажна плочка ; Игла за демонтаж ; Ръководство ; Кабел за зареждане ; 3М двустранно лепящо тиксо

**Забележка:** Всички илюстрации на продукта, аксесоарите, потребителския интерфейс и др. в това ръководство са схематични диаграми само за справка. Поради обновления и подобрения на продукта е възможно да има леки разлики между действителния продукт и схематичните диаграми. Моля, следвайте действителния продукт за точност.

### Изтегляне на приложение и сдвояване на устройството

#### 1. Подготовка за свързване

Поставете звънеца и мобилния телефон на разстояние до 2 метра от рутера и се уверете, че смартфонът е свързан към вашата безжична мрежа.



#### 2.1. Изтегляне на приложението

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението „iSmKit“.

**Забележка:** За устройства на Apple версията на iOS трябва да бъде 9.0 или по-нова, а за устройства с Android версията на Android трябва да бъде 5.1 или по-нова.

#### 2.2. Регистрация и влизане

Отворете приложението, регистрирайте акаунт и влезте, следвайки стъпките на екрана.



iSmKit APP



Android iSmKit App



iOS iSmKit App

**Забележка:** За iOS се изисква версия 9.0 или по-нова. За Android – версия 5.1 или по-нова.

#### 3. Включване на звънеца

Натиснете продължително бутона за захранване от страни на устройството за около 5 секунди, докато устройството издаде сигнал.

**Забележка:** Ако звънецът не издаде сигнал и индикаторът не светне след продължително натискане на бутона, моля първо свържете зарядно устройство, за да го заредите.

При първо използване напълно заредете батерията, за да се гарантира, че устройството стартира нормално и поддържа правилен живот на батерията.

#### 4. Добавяне на звънеца

На началната страница на приложението докоснете „+“, за да добавите устройство, след което въведете името и паролата на домашната WiFi мрежа според указанията. След приключване приложението ще покаже „Успешно добавено“

#### 5. Настройване на приемника на звънеца

##### 5.1 Място за монтаж

Монтирайте приемника на звънеца в електрически контакт, разположен близо до устройството на звънеца.

##### 5.2 Операция по сдвояване

Натиснете „Бутон за сдвояване“ от страни на приемника на звънеца, и индикаторната светлина ще започне да мига бързо, за да влезе в режим на сдвояване. След това натиснете бутона на звънеца на основното устройство, за да извършите операцията по сдвояване.

##### 5.3 Съвместно тестване и настройка

След като сдвояването приключи, натиснете бутона на звънеца на основното устройство. Ако приемникът на звънеца издаде звуков сигнал, това показва, че връзката е нормална.

### Функции на бутоните

Устройство	Функция	Описание на операцията
Звънец	Включване/Изключване	Натиснете и задръжте бутона за захранване около 5 секунди
	Възстановяване на фабрични настройки	Натиснете и задръжте бутона за нулиране около 6 секунди
	Звън	Натиснете бутона на звънеца за 1 секунда
Приемник на звънец	Сдвояване на устройството	Натиснете бутона за сдвояване за 1 секунда

### Състояние на LED индикатора

NO	Състояние на звънеца	Състояние на LED индикатора
1	Издаване конфигуриране	Червена светлина мига
2	Отдалечен преглед	Постоянно синя и червена светлина
3	Събуждане на звънеца	Синя светлина за 1 секунда
4	PIR събуждане	Синя светлина за 1 секунда
5	Режим „ниска батерия“	Червена светлина за 0,5 секунди
6	Зареждане	Бавно мигане на синя светлина
7	Изключване на звънеца	Червена светлина мига 3 пъти и се изключва
8	Актуализация	Синя светлина мига

### Монтаж на устройството

#### Подготовка преди монтаж

1. Потвърдете зрителното поле за наблюдение (регулируемо чрез видеото на живо в приложението). След като мястото за монтаж бъде потвърдено, фиксирайте монтажната основа към стената.

**Забележка:** Монтажната основа е трудна за премахване след поставяне, затова работете внимателно.

2. Препоръчителната височина за монтаж е 1.4–1.6 метра; съобразете се с реалните условия на монтаж и употреба за конкретни настройки.


3. Устройството трябва да бъде монтирано върху неметални повърхности (за да се избегне блокиране на сигнала), като се препоръчва да бъде поставено на стената до вратата.

## Монтаж с двустранна лепяща лента

Ако повърхността на мястото за монтаж е равна и гладка, препоръчително е да фиксирате монтажната плочка с лепилото на гърба ѝ.


1. Почистете мястото за монтаж, за да се уверите, че е равна, гладка и без прах.

2. Отлепете защитното фолио от едната страна на 3М лентата и я залепете към монтажната плочка.



3. Отлепете защитното фолио от монтажната плочка, подравнете монтажната плочка в посоката, показана на диаграмата, залепете я към вратата/стената и натиснете здраво. (Максимална сила на залепване се постига след 24 часа; препоръчва се монтирането на звънеца след 24 часа.)


4. Подравнете монтажния отвор в горната част на звънеца със закопчалката в горната част на монтажната плочка и щракнете звънеца върху монтажната плочка, след това щракнете долната част на звънеца върху монтажната плочка — монтажът е завършен.



## Монтаж с винтове


Ако материалът на мястото за монтаж е дърво или бетон, препоръчва се фиксиране на монтажната плочка с винтове.

1. Спрямо позицията на монтажните отвори поставете разпъващите дюбели в стената.
2. Завийте монтажната плочка с винтове.
3. Подравнете монтажния отвор в долната част на звънеца със закопчалката в долната част на монтажната плочка и щракнете звънеца върху монтажната плочка. След това щракнете горната част на звънеца върху монтажната плочка — монтажът е завършен.



## Демонтаж на продукта

Дръжте иглата за демонтаж в едната ръка, вкарайте я в отвора за демонтаж в долната част на звънеца и натиснете надолу — продължете да натискате, докато еластичното езице вътре в отвора не се натисне напълно. С другата ръка хванете корпуса на звънеца и издърпайте навън, за да отделите звънеца от монтажната плочка.



## Предпазни мерки

1. Избягвайте монтирането на звънеца върху метални врати или носещи стени, тъй като това може да блокира WiFi сигнала и да доведе до нестабилна връзка или прекъсване.

2. Звънецът съдържа батерия. Дръжте го далеч от огън и други източници на топлина; не го разглобявайте и не го ремонтирайте без разрешение. Ако продуктът случайно се намокри, спрете да го използвате незабавно.

3. Следните изисквания трябва да се спазват при зареждане: използвайте 3С-сертифицирано 5V зарядно устройство, за да зареждате звънеца и да избегнете повреда на устройството.

4. Звънецът поддържа зареждане чрез външна батерия (power bank). Въпреки това, при ниски температури, моля, сваляйте звънеца възможно най-често и го зареждайте на закрито.

5. Ако звънецът няма да се използва дълго време, зареждайте батерията веднъж на всеки 3 месеца, за да предотвратите нейното увреждане поради пълно разреждане.

## ВНИМАНИЕ !



За да предотвратите пожари или инциденти с електрически удар, не поставяйте OPTONICA звънеца на влажни места или там, където лесно може да бъде навлажнен от дъжд. Моля, следвайте инструкциите за експлоатация и поддръжка.



Когато видите обозначения за „Опасно напрежение“, бъдете внимателни, тъй като това може да доведе до сериозни инциденти, свързани с електрическо напрежение.

## Забележка

1. За да защитите своите права и интереси, моля, прочетете внимателно съдържанието на ръководството преди монтаж.

2. Ако трябва да монтирате или ремонтирате продукта, моля, свържете се с квалифициран персонал.

3. Температурният диапазон на това оборудване е от –68°F до +95°F, а относителната влажност е под 85%.

4. При работа с продукта не превишавайте допустимите стойности за температура, влажност или захранване.

## ВНИМАНИЕ !

1. Не монтирайте звънеца върху метални врати или носещи стени, както и в близост до силни WiFi източници.

2. За по-добро потребителско изживяване се препоръчва звънецът да бъде монтиран под стреха или на защитено място.

3. Звънецът съдържа батерии, дръжте го далеч от източници на огън и други топлинни източници.

4. Не разглобявайте и не ремонтирайте .

5. Звънецът поддържа зареждане чрез външна батерия (power bank), но при ниска температура го сваляйте и зареждайте на закрито.

6. Моля, използвайте 5V захранващ адаптер с 3С-сертификация, за да избегнете повреда.

7. Когато не използвате звънеца за дълъг период, зареждайте батерията веднъж на всеки 3 месеца, за да я предпазите.

