



Manuale d'uso



Importatore: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia,
Mladost 1, bl. 144, Piano terra Telefono: +359 2 988 45 72

Informazioni sul prodotto



Contenuto della confezione


Campanello smart ; Kit di viti ; Ricevitore del campanello ; Piastra di montaggio ; Spillo per smontaggio ; Manuale ; Cavo di ricarica ; Nastro biadesivo 3M

Nota: Tutte le illustrazioni del prodotto, degli accessori, dell'interfaccia utente, ecc. presenti in questo manuale sono schemi a solo scopo di riferimento. A causa di aggiornamenti e migliorie del prodotto, potrebbero esserci lievi differenze tra il prodotto reale e gli schemi. Fare riferimento al prodotto reale per un'accurata corrispondenza.

Download dell'APP e Associazione del Dispositivo

1. Preparazione della Connessione

Posizionare il videocitofono e il telefono cellulare entro 2 metri dal router e assicurarsi che lo smartphone sia collegato alla rete Wi-Fi domestica.



2.1 Download dell'APP

Scansionare il codice QR per scaricare e installare l'APP "iSmKit".

Requisiti di sistema:
iOS 9.0 o superiore
Android 5.1 o superiore

2.2 Registrazione e Accesso

Aprire l'APP, registrare un account e accedere seguendo le istruzioni sullo schermo.



iSmKit APP



Android iSmKit App



iOS iSmKit App

Nota: iOS richiede la versione 9.0 o successiva.
Per Android: versione 5.1 o successiva.

3. Accensione del Videocitofono

Tenere premuto il pulsante di accensione sul lato del dispositivo per circa 5 secondi, finché non si sente un segnale acustico.

Nota:

Se il videocitofono non emette alcun suono e la spia non si accende dopo la pressione prolungata del tasto di accensione, collegare il caricatore e ricaricare il dispositivo.
Per il primo utilizzo, caricare completamente la batteria per garantire l'avvio corretto e una buona durata operativa.

4. Aggiunta del Videocitofono

Nella schermata principale dell'APP, toccare "+" per aggiungere un dispositivo. Inserire l'account e la password del Wi-Fi domestico seguendo le istruzioni. Una volta completata l'operazione, l'APP visualizzerà "Aggiunta avvenuta con successo".

5. Impostazione del ricevitore del campanello

5.1 Posizione di installazione

Installare il ricevitore del campanello in una presa di corrente situata vicino all'unità del campanello.

5.2 Operazione di abbinamento

Premere il "Tasto di abbinamento" sul lato del ricevitore del campanello e la spia luminosa lampeggerà rapidamente per entrare in modalità di abbinamento. Quindi premere il pulsante del campanello sull'unità principale per eseguire l'operazione di abbinamento.

5.3 Test congiunto e collaudo

Dopo che l'abbinamento è stato completato, premere il pulsante del campanello sull'unità principale. Se il ricevitore emette un segnale acustico, significa che la connessione è corretta.

Pulsanti di funzione

Dispositivo	Funzione	Operazione del pulsante
Campanello	Accensione/Spegnimento	Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 5 secondi
	Ripristino impostazioni di fabbrica	Tenere premuto il pulsante di reset per circa 6 secondi
	Suoneria	Premere il pulsante del campanello per 1 secondo
Ricevitore	Abbinamento dispositivo	Premere il pulsante di abbinamento per 1 secondo

Stato dell'indicatore LED

NO	Stato operativo del campanello	Stato dell'indicatore LED
1	Configurazione in attesa	Luce rossa lampeggiante
2	Anteprima remota	Luce blu e luce rossa fisse
3	Riattivazione campanello	Luce blu accesa per 1 secondo
4	Riattivazione PIR	Luce blu accesa per 1 secondo
5	Batteria scarica – sospensione	Luce rossa accesa per 0,5 secondi
6	Ricarica	Luce blu lampeggiante lenta
7	Spegnimento campanello	Luce rossa lampeggia 3 volte e si spegne
8	Aggiornamento dispositivo	Luce blu lampeggiante

Installazione del dispositivo

Preparazione all'installazione

1. Verificare il campo visivo di monitoraggio (regolabile tramite la visualizzazione in tempo reale nell'app). Una volta confermata la posizione di installazione, fissare la piastra di montaggio alla parete.

Nota: La piastra di montaggio è difficile da rimuovere dopo l'installazione, quindi operare con cautela.

2. L'altezza di installazione consigliata è di 1,4–1,6 metri; fare riferimento all'ambiente reale di installazione e utilizzo per eventuali regolazioni specifiche.


3. Il dispositivo deve essere installato su materiali non metallici (per evitare l'ostruzione del segnale) ed è consigliato fissarlo alla parete accanto alla porta.

Installazione con nastro adesivo

Se la superficie dell'area di installazione è piatta e liscia, si consiglia di fissare la piastra di montaggio utilizzando l'adesivo presente sul retro.


1. Pulire il punto di installazione per assicurarsi che sia piatto, liscio e privo di polvere.

2. Rimuovere il lato adesivo del nastro 3M e applicarlo sulla piastra di montaggio



3. Staccare l'adesivo dalla piastra di montaggio, allineare la piastra secondo la direzione mostrata nel diagramma, attaccarla alla porta/parete e premere con forza. (La forza adesiva raggiunge il livello ottimale dopo 24 ore; si consiglia di installare il campanello dopo 24 ore.)

4. Allineare il foro di assemblaggio sulla parte superiore del campanello con l'aggancio sulla parte superiore della piastra, agganciare il campanello alla piastra di montaggio, quindi agganciare la parte inferiore del campanello — l'installazione è completata.




Installazione con viti

Se il materiale dell'area di installazione è legno o cemento, si consiglia di fissare la piastra di montaggio con le viti.

1. In base alla posizione dei fori, inserire i tasselli nel muro.


2. Fissare la piastra con le viti.

3. Allineare il foro di assemblaggio sulla parte inferiore del campanello con l'aggancio sulla parte inferiore della piastra e agganciare il campanello alla piastra di montaggio. Poi agganciare anche la parte superiore — l'installazione è completata.



Smontaggio del prodotto

Tenere lo strumento di smontaggio con una mano, inserirlo nel foro di smontaggio sulla parte inferiore del campanello e premere verso il basso — continuare a premere finché la linguetta interna non è completamente abbassata. Con l'altra mano, afferrare il corpo del campanello e tirare verso l'esterno per staccarlo dalla piastra di montaggio.



Precauzioni

1. Evitare di installare il campanello su porte metalliche o pareti portanti, poiché ciò può bloccare il segnale Wi-Fi e causare una connessione instabile o disconnessioni.

2. Il campanello contiene una batteria. Tenerlo lontano da fonti di calore e fuoco; non smontare o riparare il dispositivo senza autorizzazione. Se il prodotto si bagna accidentalmente, interrompere immediatamente l'utilizzo.

3. Durante la ricarica devono essere osservati i seguenti requisiti: utilizzare un caricatore 5V certificato 3C per evitare danni al dispositivo.

4. Il campanello supporta la ricarica tramite power bank. Tuttavia, in ambienti a bassa temperatura, rimuovere il campanello il più possibile e ricaricarlo in un luogo chiuso.

5. Se il campanello non verrà utilizzato per lungo tempo, ricaricare la batteria ogni 3 mesi per evitare danni dovuti a scaricamento completo.

Avviso



Per prevenire incendi o scosse elettriche, non posizionare il campanello OPTONICA in luoghi umidi o esposti alla pioggia. Seguire attentamente le istruzioni per l'uso e la manutenzione.



Quando si vedono etichette che indicano Alta Tensione, prestare attenzione poiché possono causare gravi incidenti elettrici.

Nota

1. Per proteggere i vostri diritti e interessi, leggere attentamente il manuale prima di installare il campanello.

2. Se è necessario installare o riparare il prodotto, contattare personale qualificato.

3. L'intervallo di temperatura operativo dell'apparecchiatura è da -68°F a +95°F, e l'umidità relativa deve essere inferiore all'85%.

4. Durante l'utilizzo, non superare i valori consentiti di temperatura, umidità o alimentazione.

Attenzione

1. Non installare il campanello su porte metalliche o pareti portanti, né vicino a forti fonti di segnale Wi-Fi.

2. Per una migliore esperienza d'uso, si consiglia di installare il campanello sotto una grondaia o in un'area riparata.

3. Il campanello contiene batterie, quindi tenerlo lontano da fonti di calore e fuoco.

4. Non smontare e non riparare il dispositivo senza autorizzazione da parte di OPTONICA.

5. Il campanello supporta la ricarica tramite power bank, ma in ambienti a bassa temperatura rimuoverlo e ricaricarlo al chiuso.

6. Utilizzare un adattatore di alimentazione 5V certificato 3C per evitare danni.

7. Se non viene utilizzato per lungo tempo, ricaricare la batteria ogni 3 mesi per proteggerla.

