

OPTONICA


Gebrauchsanweisung

Eigenschaften

1. Geeignet für fast alle Arten von Mobiltelefonen und digitalen Produkten, die einen USB-Kabelanschluss haben.
2. Bietet mehrere verschiedene Ladeadapter. Kompatibel mit fast jeder Art von Mobiltelefonen und digitalen Produkten mit USB-Funktion.
3. Aufladen für i-phone, i-pod, MP3, MP4, PSP, Handy, Bluetooth-Geräten diversen Tablet-PC's und anderen digitalen Produkten.
4. Mit einem präzisen IC-Schutz, um Überladung, Tiefentladung und Kurzschluss sicher zu vermeiden.
5. Intelligente Power-Management-Lösung, Soft-Switch-Taste, stetige und hohe Effizienz.

Category:	Power Bank	Type-C 1 input:	5V~3A, 9V~2A
SKU:	7696	Type-C 1 output:	5V~3A, 9V~2.22A, 12V~1.67A
Leistung	10000mAh	Type-C 2 input:	5V~3A, 9V~2A
Große	105.7x69.6x18mm	Type-C 2 output:	5V~3A, 9V~2.22A, 12V~1.67A

1. Drücken Sie die Einschalttaste, um die verbleibende Akkuleistung anzuzeigen. Sollte der Akku entladen sein, werden die Ausgänge automatisch abgeschaltet.
2. Die Powerbank liefert Strom für andere Geräte.
Bitte schließen Sie das USB-Kabel an die Powerbank an, die andere Seite des zugehörigen USB-Kabels wird mit dem beiliegenden Adapter verbunden und dann an Ihr Gerät angeschlossen. Die Powerbank wird Ihr Gerät automatisch aufladen. Wenn Ihr Gerät voll aufgeladen ist, entfernen Sie es bitte, um Strom zu sparen. Die Akku-Anzeige: Die Akkuanzeige schaltet sich automatisch nach dem Entfernen des Geräts ein und zeigt den verbleibenden Akkustand der Powerbank auf der LED-Anzeige an.



- ① WIRELESS
- ② USB-C1
- ③ USB-C2
- ④ LED DISPLAY

Die Vorgehensweise hierfür:

Methode I: Sofort

Methode II: Kabel anschließen.