


OPTONICA

Ръководство за потребителя



1.Комплект мека силиконова LED светлинна лента.



2.Проверете всички продукти и аксесоари.



3.Свържете захранването и щепсела.



4.Поставете приемника за дистанционното управление в 3-пиновия конектор.



5.Поставете LED светлинните ленти в конекторите на захранването.



6.Тествайте всички функции на целия комплект осветление.



7.Поставете продукта в жлеба на панела.



8.Монтирайте приемника за дистанционното управление на височина 100 см над пода.



9.Примери за монтаж.



Инструкции за безопасен монтаж на продукта:

- 01 – Този продукт може да се монтира само на закрито.
- 02 – Продуктът не трябва да се монтира във влажна среда (напр. не е подходящ за бани и др.).
- 03 – Продуктът не трябва да бъде излаган на въздействието на запалими материали.
- 04 – Продуктът не трябва да се монтира върху тавани, изработени от запалими материали.
- 05 – Трансформаторът трябва да се използва само с доставените LED светлинни ленти.
- 06 – По време на монтажа се уверете, че винтовете не пробиват кабели или други скрити елементи в декоративния панел.
- 07 – Внимавайте кабелите да не бъдат притиснати между продукта и монтажната повърхност.
- 08 – Вътрешното окабеляване на този продукт не трябва да се променя.
- 09 – LED светлинните ленти не трябва да се закрепват с винтове или пирони по време на монтажа.
- 10 – Ако продуктът или негови компоненти са повредени или деформирани вследствие на нагряване, те трябва да бъдат заменени от квалифициран персонал, оторизиран от производителя, сервизен представител или друг специалист с подходяща квалификация.
- 11 – Продуктът няма части, които могат да бъдат обслужвани от потребителя. Когато светлинният източник достигне края на експлоатационния си живот или се повреди, целият осветител трябва да бъде заменен.
- 12 – Около трансформатора трябва да има свободна циркулация на въздуха. Не го покривайте.
- 13 – Въпреки че трансформаторът разполага с допълнителни изходни гнезда, максималният му капацитет е 10 метра LED светлинни ленти. Не монтирайте допълнителни LED светлинни ленти.
- 14 – Периодично проверявайте трансформатора и LED светлинните ленти за признаци на повреда. Повредените компоненти трябва да бъдат заменени незабавно.

Гаранция: 2 години. Гаранцията е ограничена само до подмяна на дефектните части. Неправилната употреба или неправилен монтаж водят до отпадане на гаранцията.



Предупреждение: По време на употреба и съхранение трябва да се избягва корозивна атмосфера и опасни вещества като сяр, хлор, фталати и др.