

OPTONICA

Manuale d'uso

1. Spegner l'alimentazione tramite l'interruttore principale (Figura 1).
2. Svitare le viti della staffa di montaggio dalla base di montaggio della lampada (Figura 2).
3. Fissare la staffa di montaggio al soffitto utilizzando le viti e i tasselli in dotazione e serrarli saldamente (Figura 3).
4. Collegare i morsetti di ingresso della scatola di derivazione alla rete elettrica (220–240 V) (Figura 4).
5. Dopo aver effettuato il collegamento dei cavi, fissare la base della lampada alla staffa di montaggio con le viti (Figura 5).
6. Rimuovere la copertura filettata del portalampada, quindi inserire la rete metallica e fissarla saldamente. Successivamente, avvitare una sorgente luminosa con attacco E27 in senso orario nel portalampada. Dopo aver verificato che tutto sia montato correttamente, riattivare l'alimentazione – la lampada è ora pronta per l'uso (Figura 6).

